
Tacómetro Cronómetro Pro-C:

Salvo las siguientes prestaciones explicadas a continuación, se debe usar el manual de uso del tacómetro Pro.

Instalación:

El tacómetro Cronómetro tiene un cable adicional a lo que menciona el manual de instalación. Este cable es de color marrón y se conecta a masa a través de un pulsador.

Cuidado de no conectarlo o toque accidentalmente el positivo de la batería +12V, porque puede quemar el equipo.

Configuración y uso:

En el menú de configuración se configura la cantidad de vueltas "Laps" de la carrera.

Fuera del menú de configuración hay dos menús extras relativos al cronómetro de carrera. Ambos se acceden navegando la línea superior (ver manual del tacómetro para mas detalles sobre la navegación de menús). En un menú se ve en la línea inferior el tiempo que corre de la vuelta actual y en la línea superior el tiempo total acumulado. Y luego hay otro menú, que es el reporte que muestra el tiempo que se hizo en cada vuelta de la carrera.

Modo de uso :

#1# Configurar la cantidad de vueltas de carrera

#2# Ir al menú donde se muestra el tiempo de vuelta actual y el total.

#3# Presionar el pulsador exterior para iniciar la cuenta y cada vez que se pase por la posta

#4# Cuando se llegue a la última vuelta el equipo solo termina el conteo

#5# Desde el menú de reporte (se navega en la línea superior hasta "Reporte" y se presiona el botón Rst).

Luego con los botones Up y Down se navega viendo los tiempos de cada vuelta.